



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Плитки DELAP



ВНИМАНИЕ! Лицевая сторона закрыта защитной бумагой, которая удаляется после завершения процесса укладки.

1. Поверхность стен должна быть прочной, монолитной, оштукатуренной и очищенной от наслоений старых покрытий. Гипсокартонные системы должны быть смонтированы, согласно требований разработчика.
2. Рекомендуется до укладки обработать поверхность стен, колонн и пр. грунтом глубокого проникновения.



3. Клеевые смеси применяются те же, что для укладки керамической плитки с учетом рекомендаций изготовителя (наружные, внутренние работы, влагоморозостойкость и пр.). При выборе клея следует учитывать его цвет (белый, серый, цветные оттенки), т.к. от него будет зависеть цвет расшитых швов. Применение затирочных составов для наружных работ нежелательно.

4. Клеевая смесь наносится на подготовленную поверхность зубчатым шпателем (высота зуба 3 - 3,5 мм) на площадь до 1 м².

5. Листы материала прикладываются тыльной стороной (бумага на лицевой стороне) к покрытой клеем поверхности и плотно прижимается усилием пальцев рук. Следующий лист укладывается с учетом выбранной ширины шва. Излишки клея выдавливаются в межшовные пространства, после чего они растираются жесткой кистью небольшого размера смоченной в воде, которой и формируется профиль вогнутого расшивного шва. Следует обратить внимание на обязательное покрытие клеем торцевых кромок листа. **Не снимать защитную пленку!!!**

6. При укладке формы "Кирпич" необходимо при помощи строительного уровня соблюдать горизонтальность рядов.

7. При укладке формы "Дикий камень" и "Рванный камень" не обязательно повторять рисунок изготовителя. Вынув из коробки и отделив все фигурные элементы по линии просечки, рекомендуется перемешать их между собой и производить укладку методом подбора. Начинаящим мастерам для удобства рекомендуем предварительно составить раскладку на полу.

8. Для подгонки отдельных фигурных элементов возможна прирезка вручную ножницами необходимых конфигураций. При этом , для исключения отходов, кроить нужно так , чтобы оставшийся элемент мог быть использован в дальнейшем.

9. Материал достаточно эластичен для отделки колонн и других криволинейных поверхностей. Для отделки прямых углов при окружающей температуре **ниже +5 С**, рекомендуется легкий прогрев материала при помощи фена. Не рекомендуется укладки при минусовой температуре. Изгиб материала резким движением нежелателен.

10. Материал устойчив к атмосферным осадкам и повышенной влажности, однако для защиты строительных конструкций (цоколей домов и бассейнов, стен ванных комнат и др.) их необходимо обработать в ходе подготовительных работ **гидроизоляционным материалом**.



11. Защитную пленку после укладки плитки рекомендуется снимать только через 24 часа.

12. Информация по укладке так же будет доступна на упаковочной коробке товара.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

1. Следует избегать попадания концентрированных кислот на плитку из мраморной крошки.
2. Загрязненные места чистятся мягкой щеткой с применением растворенных в воде моющих средств.
3. Запыленность устраняется с помощью пылесоса.

Необходимые инструменты:

- 3–4 мм зубчатый шпатель
- 1,5 дюймовая кисточка
- палка для помешивания, ведро
- ножницы, обойный нож
- малый резиновый валик
- уровень (для структуры «декоративный кирпич»)
- фуговые планки на 80–100 см (для структуры «декоративный кирпич»)

Клеевые смеси:

Характеристики по клею:

- Для укладки керамической плитки и камня
- Для наружных и внутренних работ
- Эластичный
- Высокая адгезия
- С полным отсутствием оползания на вертикальных поверхностях.

Рекомендуемый клей MAPEI Keraflex, Кнауф Флекс (Флексклебер), Mapei Keraflex, ЛИТОФЛЕКС К80, Клей Флекс Murexin и другие клеи для природного камня с высокой адгезией.

Все клея для укладки натурального камня с обозначением FLEX (флексобильный).

Расход клея 2,5 кг на 1м².

Наши контакты

Адрес: 195299 г. Санкт-Петербург, м. Гражданский пр., ул. Киришская д. 2

тел./факс: (812) 334-18-14

тел.: (812) 536-98-54

моб. тел.: +7 (964) 393-88-88

3341814@nwlstroy.ru

