



Очень прост способ монтажа материалов PAROC eXtra. Он состоит в том, что плиты и маты соответствующей толщины устанавливают между элементами обрешетки, а затем зашивают облицовочными или отделочными панелями. На сегодняшний день это один из самых дешевых и в тоже время лучших вариантов собственного современного энергосберегающего и экологически чистого дома.

Инструкция по монтажу Paroc eXtra:



1. Переносить упаковки Paroc Extra следует взявшись за мягкие углы, что бы не замять материал



2. Разрежьте упаковку острым ножом по шву на длинной стороне



3. Плиты необходимо подрезать по размеру с запасом 5-10мм



4. Используйте для резки плит Paroc Extra специальный нож



5. Одну сторону плиты Paroc Extra необходимо упереть в каркас, а на другую аккуратно надавить, пока плита не встанет ровно в каркас



6. Заминания плиты внутри каркаса устраняются с помощью ножа. Правильно установленная теплоизоляция Paroc Extra должна заполнить все пространство

Наши контакты

Адрес: 195299 г. Санкт-Петербург, м. Гражданский пр., ул. Киришская д. 2

тел./факс: (812) 334-18-14

тел.: (812) 536-98-54

моб. тел.: +7 (964) 393-88-88

3341814@nwlstroy.ru